Brugermanual











AcowaDash ₀₈₂₀₂₀







Indholdsfortegnelse

Indhold

AcowaDash	4
Om AcowaDash	4
AcowaCore	4
Om AcowaCore	4
Installation	5
Programinstallation	5
3-partsprogrammer	5
System services	5
Betjening	6
Overblik	6
1. Hovedfunktioner	6
2. Funktionsmenu	6
Funktionsmenuer	7
Funktionsmenuer Dashboards	7
Funktionsmenuer Dashboards Hjem.	
Funktionsmenuer Dashboards Hjem. Manage.	7
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration	
Funktionsmenuer Dashboards Hjem. Manage Konfiguration Oprettelse af brugere.	7 7 7 7 7 8 8
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration Oprettelse af brugere Oprettelse af teams	7 7 7 7 7 8 8 9
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration Oprettelse af brugere Oprettelse af teams Præferencer	7 7 7 7 7 8 8 9 11
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration Oprettelse af brugere Oprettelse af teams Præferencer	7 7 7 7 7 8 8 9 11 12
Funktionsmenuer. Dashboards. Hjem. Manage. Konfiguration. Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard.	7 7 7 7 7 8 8 9 11 12
Funktionsmenuer. Dashboards. Hjem. Manage. Konfiguration Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard Valg af ønskede tidsperiode	7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration Oprettelse af brugere Oprettelse af teams Præferencer Hovedmenuer Overblik Dashboard Valg af ønskede tidsperiode Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede	7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13 13
Funktionsmenuer. Dashboards. Hjem. Manage. Konfiguration Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard. Valg af ønskede tidsperiode Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede. View funktion	7 7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13 13 13 13
Funktionsmenuer Dashboards Hjem Manage Konfiguration Oprettelse af brugere Oprettelse af teams Præferencer Hovedmenuer Overblik Dashboard Valg af ønskede tidsperiode Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede View funktion Visy/Skjul kurve eller ændre farve og udtryk	7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 12 13 13 13 14
Funktionsmenuer. Dashboards. Hjem. Manage. Konfiguration. Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard. Valg af ønskede tidsperiode. Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede. View funktion Vis/Skjul kurve eller ændre farve og udtryk. Eksporter data til CSV.	7 7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13 13 13 14 14
Funktionsmenuer. Dashboards Hjem. Manage. Konfiguration Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard Valg af ønskede tidsperiode Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede View funktion Vis/Skjul kurve eller ændre farve og udtryk Eksporter data til CSV. Edit	7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13 13 13 14 14 15
Funktionsmenuer. Dashboards. Hjem. Manage. Konfiguration Oprettelse af brugere. Oprettelse af teams. Præferencer. Hovedmenuer Overblik Dashboard Valg af ønskede tidsperiode Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede. View funktion Vis/Skjul kurve eller ændre farve og udtryk. Eksporter data til CSV. Edit. Dashboard settings.	7 7 7 7 7 7 8 8 9 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15



Dashboard løsninger	17
Overløbsberegning og registrering	17
Svovlbrintemåling med GEKKO datalogger	20
Niveaumåling med GEKKO datalogger	
Nedbørsmåling med GEKKO datalogger	22
FIREFLY Alarmenhed	23
Brøndanalyse	
Uvedkommende vand	



AcowaDash

Om AcowaDash

AcowaDash er et unikt visualiserings- og analyseværktøj, som er baseret på open source-software fra Grafana. AcowaDash kan installeres på både Linux, macOS og windows baserede servere.

AcowaDash understøtter databehandlingsprogrammet AcowaCore, og giver brugeren mulighed for at få visualiseret sine 4G og SigFox baserede produkter fra ACOWA, men tilbyder også visualisering af brugerens eksisterende data fra eget SCADA-system. Brugerfladen er intuitiv og let forståeligt og muliggør inddeling af



brugere på forskellige niveauer, således alle er trygge ved at anvende AcowaDash.

AcowaDash er et helt unikt værktøj, da det samler alt information om alle pumpebrønde, både kapacitetsberegninger og indløbsflow, nedbørsdata, svovlbrinteinformationer og overløbshændelser og visualiserer disse på et brugerdefineret design.

AcowaDash giver hurtige og fleksible grafer og tabeller, med en lang række muligheder. AcowaDash understøttes bl.a. af en lang række "Panel plugins", som giver mange forskellige måder at visualisere metrics og logs på. Det er derfor muligt at oprette dynamiske brugertilpassede dashboards. AcowaDash gør det muligt at udforske sine data gennem ad-hoc forespørgsler og dynamisk "drilldowns". Brugeren kan opdele visninger og sammenligne forskellige tidsintervaller, forespørgsler og datakilder side om side. AcowaDash muliggør desuden at blande forskellige datakilder i den samme graf!

Læs mere om de mange muligheder på <u>www.grafana.com</u>.

AcowaCore

Om AcowaCore

AcowaCore er et databehandlingsprogram som anvendes til at opsamle data både fra vores SigFox baserede FireFly og vores 4G og SigFox baserede GEKKO data loggere og omdanne disse til en standard ModBus protokol. Disse data kan derfor returneres direkte til brugerens eget SCADA-system uden det er nødvendigt med anden driver konfiguration.

Som noget helt unikt kan AcowaCore behandle eventbaserede logninger fra vores GEKKO datalogger og returnere disse data i et format, der kan anvendes i alle SCADA-systemer. Samtidigt muliggør AcowaCore at alle data omkring overløbsbygværker, overløbskantsprofil og betingelser kun behandles et sted – Nemlig



direkte i AcowaCore. Derved kan man nøjes med at lave eventuelle ændringer et sted, uden at skulle ud til alle sine enheder.

Installation

Programinstallation

Programmet installeres på brugerens egen server eller tilbydes som en hosted service. Installation foretages af en ACOWA systemintegrator og kræver adgang via enten VPN, teamviewer eller lignende.

Systemkrav

Styresystem: Windows10 eller Windows Server 2014 eller senere foretrækkes
Browser: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge og Safari
CPU: Minimum 1 core 2 GHz – gerne multicore 3 GHz eller mere
RAM: Minimum 4GB – gerne 8GB
Harddiskplads: 1GB til applikation og 3-parts programmer.
Derudover 1GB pr. Overvåget enhed pr. års logdata.
For eksempel 2 stk. ACOWA GEKKO dataloggere med hver 3 års historik: 2(enheder) * 3(års logdata) = 6GB

3-partsprogrammer

Ud over selve AcowaDash applikationen installeres en række hjælpeprogrammer:

Python

Python er et programmerings- og scriptingsprog, der anvendes i både AcowaCore samt i forbindelses mellem AcowaCore og hjælpeprogrammer

Databaser

Til opbevaring af data og setup parametre installeres: **Postgresql** (https://www.postgresql.org/) På IGSS-systemer installeres Microsoft SQL Server Express (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server)

Dashboard Server

Til visning af data i browserapplikation installeres: Grafana (https://grafana.com/)

Service Manager

Til installation og håndtering af Windows system services for AcowaDash Applikationen: NSSM (https://nssm.cc/) 4

System services

Services der som udgangspunkt vil blive installeret:

- postgresql
- grafana-server
- En række Acowa services efter behov (alle med acowa- i navnet) ekempelvis:
 - o acowa-dash-core



Betjening

Overblik

Dashboardet er opdelt i 3 forskellige zoner. Det er ikke alle muligheder vi her i manualen vil gennemgå, blot de mest anvendte.

1.	III Forside -	* * * * *
2.	ACOWA DASH	
	3.	
0		

1. Hovedfunktioner.

👪 Home 🗸	HOME Søg, filtrer og se liste over dashboards
٠	DASHBOARD SETTINGS Opsætning af de enkelte dashboards
P	CYCLE VIEW MODE Vis/Skjul funktionsknapper

2. Funktionsmenu



CREATE

Opret nyt Dashboard, ny mappe eller importer.



	DASHBOARDS Hjem, administrer, playlister og snapshots
$\mathbf{\mathbf{G}}$	EXPLORE Test legeplads
Ļ	ALERT Regler for alarmering og notifikations muligheder
*	CONFIGURATION Datakilder, brugere, teams, plugins, præferencer og API nøgler
	BRUGER OPSÆTNING Personlige præferencer samt mulighed for at logge af systemet
?	HELP Tastatur genveje, fællesskab og dokumentation.

Funktionsmenuer

Dashboards



Hjem.

"Home" vil vise det valgte standard dashboard som er tilvalgt under menuen "præferencer".

Ønsker man at se en liste over alle sine dashboards, vælges i stedet "home" på hovedfunktionsmenuen i toppen af skærmen. (Se side 11-12)

Manage.

Under denne menu kan man administrere sine dashboards. Her er det muligt at oprette og inddele mapper, man kan flytte sine dashboards rundt mellem mapperne. Oprette nye dashboards og slette eksisterende.



Dashboards Manage dashboards & folders	
📥 Manage 📅 Playlists 🕮 Snapshots	
Q Find Dashboard by name	New Dashboard New Folder Import
	≓ Move
🔲 🖿 BlueKolding	
🗋 🖿 Development	
🗌 🖕 Salg	
Salg	
Brøndanalyse_v1	
Uvedkommende Vand_v1	
E test	
🗌 🖿 Wasys NL	

Konfiguration



Oprettelse af brugere.

AcowaDash muliggør oprettelse af brugere på forskellige niveauer og med forskellige rettigheder. For at oprette en bruger skal man derfor gøre følgende. Tryk på logoet for konfiguration i venstre side og vælg fanebladet "Users". Vælg herefter "Invite".

Conf	iguration tion: Main Org.			
Data Sources	L Users Lt Teams	😫 Plugins 🛛 莘 Pre	iferences 🗳 API Keys	
Q Filter by name of				Invite
Login	Email	Seen	Role	
👪 admin	admin@localhost	< 1m	Admin +	×



Herefter åbner nedenstående vindue. Indtast herefter mailadresse samt navn på brugeren og tildel vedkommende en rolle. Afsluttes med "Invite"

Conf	iguration tion: Main Org.			
😂 Data Sources	L Users	🎩 Teams	🕊 Plugins	API Keys
Invite User Send invite or add exis	ting Grafana use	r to the organiza	tion Main Org.	
Email or Username				
Name	name (optio	nal)		
Role	Editor		*	
Send invite email				
Invite Back				

View: Brugeren kan kun se dashboards.

Edit: Brugeren kan tilføje, lave ændringer og slette dashboards.

Admin: Brugeren kan tilføje/fjerne brugeradgange samt, tilføje, lave ændringer og slette dashboards.

Oprettelse af teams.

Teams er god at anvende hvis man har en stor gruppe af medarbejdere som skal have den samme rolle og adgangsmuligheder til de enkelte dash. Når man tildeler adgang til et specifik dashboard (se side 15) så vælger man om der er tale om en enkelt bruger eller et team. Herved kan man undgå at skulle tildele alle medarbejdere samme adgang, da men blot kan tilføje dem til et team og give dette team adgang til det enkelte dash.

Configuration Organization: Main Org.				
😂 Data Sources 🛛 💄 Users	🎎 Teams	🕊 Plugins	🔦 API Keys	
Q Search teams				New team
Name		Email	Members	

Under menuen "teams" trykkes der på "new team" i højre side.



Co orga	nfi	guration on: Main Org.			
🥃 Data Source	S	L Users	🎎 Teams	🕊 Plugins	🔧 API Keys
New Team					
Name					
Email	0		som		
🖺 Create					

Udfyld navnet på det ønskede team samt egen Email adresse. Herefter trykkes der "create".

Teams / Wasys TEST		
A Members 😤 Settings		
Q Search members		Add member
Add team member		×
wasys@wasys.dk	✓ Add to team	
Name	Email	

I oversigtslisten vil det nye team nu figurere.

Nu er det blot at redigere teamet ved at trykke på navnet. Herefter åbnes ovenstående billede. Her vælges der "add member". I dropdown menuen vælges den ønskede bruger og herefter bekræftes der ved brug af "Add to team".



Præferencer.

Præferencer kan sættes op på den enkelte bruger, organisation eller rolle.

🥃 Data Sources	L Users	Confi Organizat	guration ion: Main Org.				
Organization pr	ofile	C Data Sources		Le Teams		Dreferences	4 API Key
Organization name M	ain Org.	S but cources		in reality	A ringing		. Arrise
Salia		Organization p	orofile				
Save		Organization name	Main Org.				
Preferences							
UI Theme	Light	Save					
Home Dashboard 🛛 🚯	Default	Preferences					
Timezone	Default	UI Theme	Light		-		
Save		Home Dashboard	Default		•		
		Timezone	Default		-		

Organisation:

Her vælges det ønskede navn på organisationen. Her vælges også præferencerne får alle default værdier for nye brugere etc. "UI theme" angiver om man ønsker en mørk eller lys baggrund. "Home Dashbord" sættes til det ønskede. Default "Home" kan ses på næste side, men dette kan ændres til ens ønskede. "Timezone" kan sættes til "local browser time" eller "UTC"

Bruger præferencer:

Disse sættes under den enkelte bruger og kan derved afvige fra organisationens standarder.

Preferences
 Sign out
 Henrik Lyngsø

For at ændre personlige præferencer trykkes der på logoet i venstre side af billedet



Hovedmenuer

Overblik Dashboard

For at aktivere menuen home, klikkes på flg. symbol: Herved fremkommer lignende Vindue

Home -



Under menuen "home" får man det fulde overblik over alle sine dashboards.

- 1. Søgning af de enkelte dashboards.
- 2. Filtrering via tags.
- 3. Oprettelse af nye dashboard og oprettelse af mapper. Ved at oprette en mappe er det muligt at tilføje enkelte brugere til forskellige dashboards. (Se side 7)
- 4. Valg af dashboard.

De enkelte dashboards kan sættes op alt efter kundeønske, og vil derfor variere meget i forhold til hinanden. Det vi vil gennemgå i dette afsnit, er derfor de mere generelle indstillingsmuligheder for de enkelte dashboards.





Valg af ønskede tidsperiode

 Man kan manuelt ændre en visningsperiode, ved at trykke på logoet i øverste højre hjørne. Herunder vil der så åbne sig en undermenu.

Denne kan variere i forhold til layoutvalg, men den vil generelt indeholde en række fastsatte dage og give en mulighed for at tilvælge en tidsperiode. Vælges der et andet tidsinterval, vil kurvevisning og data ændres i henhold til den valgte periode.

 En anden metode vil være at zoome direkte i en kurve. Dette gøres ved at holde musen hen over kurven trykke

Quick ranges		2	019-12-16 08:31:57 to
Last 2 days Last 7 days Last 30 days Last 90 days Last 90 days Last 6 months Last 1 year Last 2 years Last 5 years	Yesterday Day before yesterday This day last week Previous week Previous month Previous year	2 Today Today so far This week This week so f This month This month so This year This year so fa	ol 9-12-23 08:31:57 Last 5 minutes Last 15 minutes Last 15 minutes Last 10 minutes ar Last 1 hour Last 3 hours Last 12 hours Last 12 hours r Last 24 hours
Custom range			
P2 Starter: 2	2 (66.67%)		
To:			
now			曲
Refreshing every:			
			* Apply
			1 Hell

på venstre museknap og markere den periode man ønsker at zoome ind på. Ønskes der at zoome ud, dobbeltklikkes der blot på venstre museknap igen og systemet zoomer automatisk ud. Når man gør brug af zoom funktionen så ændres valgmulighederne for tidsinterval sig automatisk. Dette bevirker at man ved hjælp af pilene ved siden af den valgte periode, kan "hoppe" samme tidsinterval frem og tilbage. Herved kan man se eventuelle timeværdier uden at skulle zoome ind og ud konstant.

Funktioner på det enkelte visualiseringsbillede

Fælles for alle kurver og tabeller er, at den øverste bjælke åbner for en række muligheder for det enkelte billede. For hver kurve eller tabel er det muligt at trykke på den øverste bjælke. Gøres dette, åbner der sig et rullegardin med en række optioner.

View funktion

View funktionen er en funktion der muliggør at stille skarpt på en enkelt kurve eller billede. Vælges denne åbnes kun den valgte kurve på skærmen og man kan derved lettere se kurvedata.





Vis/Skjul kurve eller ændre farve og udtryk

Det er muligt at vise eller skjule data på en kurve. Nederst på kurvebilledet vil de forskellige data optræde. I dette tilfælde vises der kun Niveau og Indløb. Ved at trykke på navnet, f.eks. indløb som der er gjort i nedenstående tilfælde, vises kun indløbskurven. Det er desuden muligt at ændre farven på kurven ved at markere farvebaren ved siden af navnet. Herved fremkommer der en pop up menu hvor man kan vælge farve og transparens på den enkelte kurve.



Eksporter data til CSV.

Ønsker man at eksportere data til f.eks. en CSV-fil kan dette gøres ved hjælp af en eksport funktion under den enkelte graf eller tabel. For at eksportere data til CSV vælges der "more" og derefter "Export CSV". Herefter åbnes vinduet til højre. Tidsperioden for data defineres af førnævnte. Det vil sige at der kun eksporteres data for den valgte tidsperiode beskrevet i afsnittet før. For at eksportere data trykkes der blot "export" og billedet åbner i excel regneark.





Edit

Edit funktionen anvendes i forbindelse med opsætning af den enkelte kurve eller tabel. (Bør kun anvendes af system integratorer). Under denne menu er selve dataudveksling med AcowaCore sat op. Her vælges også hvilken type visualisering man ønsker. Det er også under denne menu at alarm håndtering og navngivning af f.eks. kurven finder sted.



Dashboard settings.

I øverste linje findes logoet for indstillingerne for det enkelte dashboard. Trykkes der på denne åbnes der et nyt billede.



幸 General	Name Brøndanalyse_v1	
Q Annotations	Description Sundhedstilstand og vedligehold	
{x} Variables	Tags 🚯 add tags	
C Links	Folder Salg -	
Permissions	Editable 0.	
([]} JSON Model	Time Options Timezone Local browser time	
Save	Auto-refresh 5s,10s,30s,1m,5m,15m,30m,1h,2h,1d	
Save As	Now delay now-	
	Hide time picker	
	Panel Options	
	Graph Tooltip 🚯 Default 🔫	

Under denne menu vil man kunne finde de generelle oplysninger om det valgte dashboard. Her kan man tildele dashboard et tagnavn som kan anvendes til søgning, man kan tildele den en mappe og det er også under denne menu man tildeler brugerrettighederne til de enkelte brugere eller teams. Oprettelse af brugere og teams kan findes under konfiguration (Se side 8).

Vælg fanen "permissions" i venstre side. Billedet åbner nu på ny og der kommer en liste over hvilke folk der har adgang til det enkelte dashboard og hvilken rolle, den enkelte er tildelt. Denne rolle kan ændres direkte på overbliksbilledet.



For at tildele en ny bruger eller team rettighed til dashboardet, vælges nu "Add permission". Dette vil åbne dropdown menuen for "add permission For". I første kolonne vælges der om der er tale om et team en enkelt bruger eller om nogen med en specifik rolle. I kolonne nummer 2 vælges hvilket team eller bruger der er tale om. I kolonne nummer 3 tildeles rollen for det valgte.

View: Brugeren kan kun se dashboards.

Edit: Brugeren kan tilføje, lave ændringer og slette dashboards.

Admin: Brugeren kan tilføje/fjerne brugeradgange samt, tilføje, lave ændringer og slette dashboards.



Dashboard løsninger

Overløbsberegning og registrering

Det er på området ikke defineret endelige standarder for registrering og beregning af overløbshændelser. Vi tager derfor udgangspunkt i en model kaldet "Vejle modellen" hvor vi beregner både sandt overløb og betinget overløb. Alle informationer omkring bygværk, overløbsniveauer samt type af overløbsprofil, ligger lokalt i AcowaCore, installeret hos den enkelte bruger. Dette bevirker at beregningsmodellerne er dynamiske og hele tiden kompatible med de krav der stilles fra offentlig instans side.

Sandt overløb

Når niveauet i bygværket stiger til over kanten og er stabil i mere end 1 minut indtræffer overløbshændelsen og der registreres overløb. Ved sandt overløb startes en beregning af varighed og flowmængde. Sandt overløbs flow indtræffer så snart betingelserne for beregning af overløbs flow indtræffer (registrering af vand stigning i niveau over XX mm)

Betinget overløb.

En betinget overløbshændelse er karakteriseret ved en begyndelsestid og en afslutningstid. Reglerne for disse har vi sat som følgende.

Begyndelsestid.

- 1. Begyndelsestiden er 5 min
- 2. En betinget hændelse finder kun sted når der har været sandt overløb i en sammenhængende tid der er mindst lige så lang som begyndelsestiden
- 3. En betinget hændelse tæller kun, når denne betingelse er opfyldt
- 4. Varigheden af overløb og volumen i begyndelsestiden, adderes til varigheden af betinget overløb og flow i det øjeblik en betinget hændelse indtræffer. Varighed af overløb medregnes kun hvis den overskrider begyndelsestiden eller hvis betinget hændelse allerede er i gang
- 5. Summeret flow i begyndelsestiden adderes til betinget summeret flow i det øjeblik en betinget hændelse indtræffer. Summeret flow medregnes kun hvis varigheden af overløbet overstiger begyndelsestiden eller hvis en betinget hændelse allerede er i gang
- 6. Indenfor begyndelsestiden er det betingede flow altid lig med 0. Medens den betingede hændelse foregår er det betingede flow identisk med det sande øjebliks flow.

Afslutningstid.

- 1. Afslutningstiden er 5 timer, der måles fra tidspunktet for det seneste sande overløbs ophør, her er der naturligvis tale om et sandt overløb der finder sted indenfor rammerne af den betingede hændelse.
- 2. Et nyt betinget overløb kan tidligst finde sted efter at der ikke har været overløb i en tid der er mindst lige så lang som afslutningstiden + begyndelsestiden.
- 3. Varighed af betinget flow tælles op på samme måde som varigheden af sandt flow så længe afslutningstiden ikke er afsluttet
- 4. Betinget summeret flow tælles op på sammen måde som sandt summeret flow så længe afslutningstiden ikke er udløbet
- 5. Medens den betingede hændelse foregår, er det betingede flow identisk med det sande øjebliks flow.



Verblik - o	verløbsbygværker -				🐠 n 🖻 n	Diatólears - Q. 2 1m -
						👪 Gebka med Overløbsberegning (Vejle Spildevand)
_				Geldio Info		
Textope ID #			Deringet overlads antal king			Betinget aveilath volumen total
4 1			• 7			4404.85
			· ·			3869.65
			0			879.33
			0			496.28
			0			D
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
			a			0
			0			0
			0			0
			0			D
			0			0
			0			0
			0			D
14			0			0

Opbygning af visualiseringen foregår i 2 trin. På forsiden har vi overbliksbillede med alle bygværker og data fra registrerede overløb.

- I venstre side finder man stamdata på det enkelte bygværk. Unit ID, som i ovenstående eksempel hedder bridge id er ID nummeret til SCADA-systemet. Dette anvendes når der udveksles data mellem eksisterende SCADA-system og AcowaCore. Senest kontakt repræsenterer tiden for seneste kontakt til sine eksterne GEKKO dataloggere, eller seneste dataudveksling med SCADA-systemet. Navn er individuelt og det samme er placering. Disse informationer anvendes udelukkende til identifikation for brugeren.
- 2. I højre side finder man information omkring overløbshændelser på de enkelte bygværker. I oversigtsbilledet finder man kun værdierne for betinget overløb. Værdierne omfatter antal i dag, antal i går og antal total. Samt totalværdierne for varighed og volumen. Varighed er opgivet i minutter og volumen er angivet i m³. Det er muligt at skalere alle værdier i mindste/højeste værdi, ved at trykke på navnet for rubrikken. Når dette gøres, vil der fremkomme en lille pil ved siden af navnet i enten opad- ^ eller nedadgående ^v retning.

Ønsker man et mere detaljeret overblik over det enkelte bygværk, kan man gå ind på det specifikke bygværk ved at trykke på placeringsnavnet for bygværket. Dette er tydeliggjort ved hjælp af en understregning af placeringsnavnet. Når man gør dette, fremkommer nedenstående billede.

1.	Seneste Kontakt 37 minutter siden	Batteri 1 3.45 V	Batte	ri 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.51 v	 Sendek	valitet	87%
		Udvikling i perioden				Sandt Overløb		
10m 2.								Volumen (m ²) -
0.8m								30098.36
								524.85
0.6 m			-					419.00
0.4 m								
								Volumen (m*) -
u z m			\n					30098.36
0 m	19:00 20:00 21:00	22.00 22.00 00.00 01/	N 10200					525.00
- Niveau - Ove			Aktiv — Al 1 Høj Grænse — Vippe Aktiveret					419.00

Billedet er opdelt i tre områder.

1. Øverste område er status på sin GEKKO datalogger. Her finder man navn på bygværket, seneste kontakt, batteristatus og signalstyrke på sin device.



- 2. Nederst til venstre er en kurvevisning, hvor man kan zoome ind og ud på en given periode (Se side 13.)
- 3. Nederst til højre finder man værdierne for sand og betinget overløb. Ønsker man at gå tilbage til overbliksbillede, anvendes funktionen øverst til højre som hedder Overblik overløbsbygværker.



Ovenstående er et eksempel på en registreret overløbshændelse. Den røde linje repræsenterer overløbskanten og den blå linje repræsenterer niveau. De blå prikker er de enkelte målinger, i dette tilfælde er en registreret overløbshændelse sat op med en eventlogning på 1 min. På foregående billede vil man kunne se at standardlogningen er 1 time. For at vise/skjule de enkelte kurver trykkes der blot på navnet nederst på billedet (se side 14.)

Hvis man ønsker at sammenligne eller blot at få vist mere end 1 bygværk med detaljeret visning ad gangen, kan man på oversigtsbillets øverste højre hjørne vælge Gekko med overløbsberegning.

III Gekko med Overløbsberegning

Ønsker man at udvælge sig enkelte eller flere bygværker ad gangen, gøres dette ved hjælp af dropdown menuen, som findes i området med Gekko placeringer i øverste venstre side. Når der trykkes på navnet til højre, fremkommer der en liste med alle bygværkerne. Her er det så blot at markere de ønskede placeringer med flueben og lukke vinduet igen. Herved vil der kun fremkomme de ønskede placeringer på overbliksbilledet.

Man kan desuden åbne og lukke for billedet med udvidet visning, ved at anvende pilefunktionen til venstre for bygværksnavnet.





Svovlbrintemåling med GEKKO datalogger

Til måling af svovlbrinte kan der med fordel anvendes en CaNaRy svovlbrintemåler. CaNaRy er en unik svovlbrintemåler, som er designet for montage i pumpestationer, bygværker og overbygninger.

CaNaRy måler svovlbrinteindhold i gasform med måleområde fra 0-300ppm, og omsætter dette til et standard 4-20mA signal. Målecellen er kalibreret fra fabrikken og skal ikke kalibreres i hele cellens levetid. Levetiden er forventet til 2 år minimum.

GEKKO med svovlbrintemåling -			dile 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ф 0ц	ist 24 hours *	a, C ani*
Seneste Kontakt 1. 4 timer siden	Batteri 1	Batteri 2	1 41 V		Sendek	valitet	1001
20 pp2	Liderkling i perioden 1860 2000 2200 0000 0 Sefanger (\$217)7)		10.00	Berne Måned Denne Uge Dette År I Dag I Går I valgt periode	Ow Man 0 ppm 1.00 ppm -1.00 ppm 1.00 ppm 1.00 ppm	etblik Max 29.00 ppm 8.00 ppm 182.00 ppm 8.00 ppm 15.00 ppm	Снятчитистії 0.77 ррт 1.50 ррт 2.00 ррт 1.49 ррт 1.83 ррт 1.90 ррт

Visualiseringen af svovlbrintemåling på AcowaDash er som følgende.

Billedet er opdelt i tre områder.

- 1. Status for seneste kontakt, batteriniveauerne og sendekvalitet.
- 2. Kurvevisning for målepunkter med opløsning som valgt i loggeudstyr. Herudover kan der vises en 1 times gennemsnitskurve for målingerne. Den ønskede periode kan ændres via +/- zoom på kurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).
- 3. Overbliksbillede for målinger med minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier. Disse udregninger foretages kun i AcowaDash og kan derfor ikke præsenteres for 3-partsprogrammer via AcowaCore.



Niveaumåling med GEKKO datalogger

For niveaumåling kan der anvendes flere forskellige metoder. Enten via hydrostatisk niveautransmitter (TurTle eller GoPle). Via Siemens LR100 radar eller via ultralydsmåler.

TurTle er en revolutionerende tryktransmitter som er kendetegnet ved et robust design og er udviklet direkte til vand- og spildevandsbranchen. TurTle's unikke målecelle kan skilles fra det rustfri sensorrør. Dermed kan målecellen skiftes uden at skifte hele den elektriske installation, eller ved et beskadiget kabel kan målecellen genbruges i nyt sensorrør. TurTle's måleområde er justerbart via DIP-switch bag på målecellen. TurTle kan måle i 3 måleområder, 0-3mVs, 0-5mVs eller 0-10mVs, alle med 4-20mA udgangssignal. Endvidere er det også muligt at nulpunkts-kalibrere målecellen via DIP-switch.

ACOWA GoPLe anvendes ved niveaumåling i drikke- eller spildevandsanlæg og er lig med høj pålidelighed samt stabilitet ved niveaumålinger. ACOWA GoPLe måler via keramisk kapacitiv måleprincip og omsætter ved neddypning vækseniveauet til en 4-20mA strømsløjfe.



Visualiseringen af niveaumåling på AcowaDash er som følgende.

Billedet er opdelt i tre områder.

- 1. Status for seneste kontakt, batteriniveauerne og sendekvalitet.
- 2. Kurvevisning for målepunkter med opløsning som valgt i loggeudstyr. Herudover kan der vises en 1 times gennemsnitskurve for målingerne. Den ønskede periode kan ændres via +/- zoom på kurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).
- 3. Overbliksbillede for målinger med minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier. Disse udregninger foretages kun i AcowaDash og kan derfor ikke præsenteres for 3-partsprogrammer via AcowaCore.



Nedbørsmåling med GEKKO datalogger

RAIN-O-MATIC PROFESSIONAL måler nedbør ved hjælp af en tragt (åbning 200 cm2), der fører vandet ned i den selvtømmende væltende POM-måleskovl, som holdes på plads af en hård ferritmagnet. Magneten udøver altid tilstrækkelig spænding til at måleskovlen kan tømmes i en hurtig bevægelse (mindre end 300 ms) og derefter vende tilbage til dens normale position, klar til at igen samle nedbør. Dette betyder, at modvægten altid forbliver den samme, modsat til andre konventionelle to måleskeer regnmålere.

Regnmåler leverer nedbørsmåling i interval på 0,2mm som digital NO/NC signal.

器 Nedbørsmåling 👒						😌 🕘 Last 7 days	9 € ×
Seneste ko 1. om 15	ontakt timer	Batteri 1 3.46 V	Batteri 2	3.50 V		Signalstyrke	87 dBm
	Døgnværdier - regn	-	Reg	nmåling			
Dø 🚑 🔹		5 3.					
20 juli 2020		4					
19 juli 2020		3					
18 juli 2020		2					
17 juli 2020		1 -					
16 juli 2020		0 07/13 07/14 07/14	07/15 07/15 07/16 07/16	07/17 07/17			
15 juli 2020	0	12:00 00:00 12:00 — mm pr. time	00:00 12:00 00:00 12:00	00:00 12:00	00:00 12:00 (00:00 12:00	00:00

Visualiseringen af nedbørsmåling på AcowaDash er som følgende.

Billedet er opdelt i tre områder.

- 1. Status for seneste kontakt, batteriniveauerne og signalstyrke.
- 2. Tabellen viser døgnværdier for nedbør i den valgte periode. Perioden kan ændres enten via +/- zoom på kurvebilledet eller via periode valg øverst i højre hjørne. (Visningen kan laves på samme måde som med svovlbrintemåling og niveaumåling).
- 3. Kurvevisning for den valgte periode. Der kan let tilføjes andre kurver for andet måleudstyr, samt alarm grænser på kurvebilledet. Den ønskede periode kan ændres via +/- zoom på kurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).



FIREFLY Alarmenhed

FireFly er designet efter anvendelse som simpel alarmenhed efter termen "Den lokale røde alarmlampe er blevet intelligent". FireFly er en batteridrevet intelligent alarmenhed, der kan erstatte den eksisterende røde alarmlampe, så pumpealarm og højtvandsvippe sendes direkte til SRO system via Sigfox kommunikation.

FireFly leveres med 2 stk. digitale indgange, samt 1 stk. analog indgang 0-10V DC, som kan anvendes til måling af aktuel pumpestrøm, samt give antal starter og driftstid, såfremt der tilsluttes en strømspole. Strømspolen overvåger linjestrøm for elektriske belastninger på pumper, og udsender et analogt signal for at repræsentere belastningsstrømmen. I denne applikationsform, genererer strømspolen selv en spænding som kan anvendes til bl.a. detektering af start på pumpe, samt give en indikering af den optagne strøm på pumpen.

器 FIREFLY 록			😨 🙆 Last 24 hours 🚽 Q 📿 10s -
1. Themaleji	Seneste kontakt 3. 25 minutter siden	Batteri niveau	Signalstyrke
DR	2. Seneste Pumpestrøm 4 A	1 4.	tslog
Højvand	Gennemsnitlig køretid i perioden 5.0 min		
OK	Pumpestarter i perioden 7	0 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 — Pumpe i drift	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 — Højvandsalarm — Thermoteji

Visualiseringen af FIREFLY på AcowaDash er som følgende.

Billedet er opdelt i fire områder.

- 1. Status visning af de 2 digitale indgange
- 2. Skematisk visning af driftsinformation på pumperne i den valgte periode. Perioden kan ændres enten via +/- zoom på kurvebilledet eller via periode valg øverst i højre hjørne (Se side 13.).
- 3. Status for seneste kontakt, batteriniveauerne og signalstyrke.
- 4. Kurvevisning af starter på pumpen, samt status på de digitale alarmindgange i den valgte periode. Den ønskede periode kan ændres via +/- zoom på kurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).



Brøndanalyse

AcowaCorePro er et databehandlingsprogram som kan omregne eksisterende historiske data fra brugerens eget SCADA-system og omsætte disse til valide flowberegninger på alle pumpestationer og overløbsbygværker.

Disse valide flowberegninger kan herefter give brugeren følgende.

- Kapacitetsberegninger på alle eksisterende pumpestationer med historisk data
- Indløbsprofiler på alle eksisterende pumpestationer med historisk data
- Bullseye servicemodul som giver en mere dedikeret pumpeservice ordning
- Overløbsberegninger på alle eksisterende pumpestationer og overløbsbygværker med historisk data
- Uvedkommende vand detektering på eksisterende pumpestationer med historisk data, både direkte og indirekte afledning.

Bendanalyse « The maxwigeve (FSOT) ~ The maxwigeve (

Funktionsbeskrivelse og visualiseringen af disse på AcowaDash er som følgende

1. Stationsvalg

- Kurven viser niveauet og pumpestart, hentet fra SCADA-systemet. Herudover vises også kurven for den <u>udregnede</u> indløbsmængde i den pågældende station. Denne kurve kan suppleres med en nedbørsmåler, og anvendes i forbindelse med detektering af uvedkommende vand. Den ønskede periode kan ændres via +/- zoom på kurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).
- 3. Fordelingen af driftstid de seneste 24 timer på pumpe 1 og pumpe 2.
- 4. Skematisk visning af status på pumpestationen. Strømmåling er hentet fra SCADA-systemet, resten er udregnede værdier fra AcowaCorePro. Her vises seneste driftstidspunkt for begge pumper, seneste målte strøm for begge pumper, den aktuelle kapacitet på begge pumper, det aktuelle indløb i pumpebrønden samt den totale udpumpede mængde på stationen.

Kapacitetsudvikling	Udpumpet volumen i perioden (m3)						
	Dag 🔁 .				f alt		
	20. juli 2020				4.26		
	19. juli 2020				8.18		
50	18. juli 2020				11.25		
\$2	17. juli 2020				5.17		
	16. juli 2020				2.62		
	15. juli 2020				6.71		
48. 97/13 12:00 07/14 00:00 07/14 12:00 07/15 00:00 07/15 12:00 07/16 00:00 07/16 12:00 07/17 00:00 07/17 12:00 07/18 00:00 07/18 12:00 07/19 00:00 07/19 12:00 07/29 00:00	14. juli 2020				5.98		
– Kapacitet P1 (I/s) – Kapacitet P2 (I/s)	18 juli 2020	5.45	1.62	n	7.07		



- 5. Sammenligningskurve til monitorering af kapacitetsudviklingen på pumperne. Både individuelt, men også målt op mod hinanden.
- 6. Skematisk visning af volumenudviklingen i pumpestationen.

Bullseye overvågning.

Bullseye er en funktion der angiver pumpernes ydeevne over tid. Udviklingen over tid kan fortælle om hvorvidt en pumpebrønd oplever tilstopning eller rørbrud i den efterfølgende rørføring eller om en pumpes drift ikke længere er optimal som følge af slitage eller uheld.

Tilstopning (Advarsel og alarm)

Hvis de aftegnede driftspunkter bevæger sig opad og til venstre over tid (modtryk øges og flow falder), er det tegn på at der ikke længere kan flyttes den samme mængde vand gennem den efterfølgende rørføring, og der er sandsynligvis tale om en tilstopning.

Rørbrud (Advarsel og alarm)

Er bevægelsen i driftspunkterne nedad og til højre (modtryk falder og flow stiger) er der sandsynligvis tale om et rørbrud i den efterfølgende rørføring.

Pumpeservice (Advarsel og alarm)

Bevæger driftpunktet sig nedad og til venstre i systemet (modtryk fald og flow falder) er pumpen ikke længere i stand til at flytte den samme mængde vand som tidligere, og kan altså være beskadiget eller nedslidt.



Her vises udviklingen i en pumpes drift over tid. De seneste dages gennemsnitlige flow og modtryk (tilnærmet ved værdien 1/pumpestrøm) for en given pumpe plottes i grafen.



Uvedkommende vand

AcowaCorePro er et databehandlingsprogram som kan omregne eksisterende historiske data fra brugerens eget SCADA-system og omsætte disse til valide flowberegninger på alle pumpestationer og overløbsbygværker.

Disse valide flowberegninger kan herefter give brugeren følgende.

• Indløbsprofiler på alle eksisterende pumpestationer med historisk data

Disse data kan bl.a. anvendes til detektering af uvedkommende vand. Mere specifikt indsivning eller opstuvning af grundvandet som trænger ind i gravitationsledningerne.

Funktionsbeskrivelse og visualiseringen af disse i AcowaDash er som følgende.



- 1. Periodevalg. Her vælges den ønskede visningsperiode. Den ønskede periode kan ændres via +/zoom på søjlekurven eller via periodevalg i øverste højre hjørne af billedet (Se side 13.).
- 2. Med "dropdown" menuer kan man ændre valget for visningen af pumpestation. Her indtastes også information omkring sit ledningsnet og opland. Disse informationer anvendes til sammenligningsgrundlag for mængden af uvedkommende vand i % længere nede på siden. Her vælges endvidere hvilken periode man ønsker at monitorere sin pumpestation over. Her indtastes en periode hvor man ved at det der løber i stationen primært, er uvedkommende vand. Typisk vælges en periode i nattetimerne.
- 3. Søjlerne viser mængden af indløb af uvedkommende vand pr. dag (i den valgte natlog periode), den beregnede akkumulerede mængde af uvedkommende vand i et døgns periode, samt den faktiske totale indløbsmængde på det samme døgn på den pågældende station.
- 4. Opgørelse af den totalt indløbene mængde overfor mængden indløbet i nattetimerne.
- 5. Skematisk visning af de valgte sammenligningsparametre øverst i billedet. Giver et sammenligningsgrundlag for nødvendigheden af indsats i det pågældende sammenligningsområde.

FREMTIDSSIKRET INSTRUMENTERING

Missionen for ACOWA Instruments er at levere kvalitetsprodukter til instrumentering baseret på den nyeste teknologi samt udstyret med avancerede og gennemtestede funktioner.

Udvikling i høj fart

Vælger du ACOWA Instruments, vælger du et fremtidssikret produkt.

hts © All Rights Reserved ACOWA Intrame

1 \$ 2020

Vores dygtige udviklere har konstant fingeren på pulsen og sørger for, at alle produkter, der bærer navnet ACOWA Instruments, er blandt de bedste på markedet.

Dansk fra inderst til yderst

Alle ACOWA's produkter er både udviklet og produceret i Danmark, såvel hardware som software. Al udvikling foregår desuden i tæt dialog med vores kunder.

> ACOWA INSTRUMENTS INDUSTRIVEJ 10, 8305 SAMSØ TLF.: +45 72 21 79 79 INFO@ACOWA.DK · WWW.ACOWA.DK

