Brugermanual













Brugermanual

GEKKO datalogger / AcowaZoo

122021







Indholdsfortegnelse

Indhold

GEKKO datalogger	5
Om GEKKO	5
AcowaCore	5
Om AcowaCore	5
Installation	6
Spændingsforsyning Fysiske mål	6 6
Omgivelser	
Indbygget strømforsyning	6
Analog indgang	6
Digitale indgange med option for 0-10V analog	6
Betjening	8
Overblik	8
AcowaZoo	9
Tilslutning til PC	9
USB Forbindelse	9
AcowaZoo Installation	9
Driverinstallation	9
Programinstallation	9
Opsætning	11
AcowaZoo brugerflade	
Overblik	11
Funktionsknapper	11
Funktionsmenu	
Indstillingsvalg	15
GEKKO detaljer	15
Logger - Indstillinger	
Indstillinger for indgange	17
Analog Indgang (Al1 og Al2)	
Digitale Indgange (I1-I4)	
Forbind med AcowaCore	20
Rapportering og Alarmer:	23
Reverse Comm (Anvendes sjældent):	23
Modem Setup:	23



Monitorering	25
Online værdier	
Grafisk Visning / Skema Visning	
Registerliste fra AcowaCore "quick-guide"	
Analog	27
Analog	
- Input	
Log indgange	
Tællere	
System information	
Tid / Dato stempling for dataudveksling	



GEKKO datalogger

Om GEKKO

GEKKO-datalogger er designet i et robust industrielt design.

GEKKO er designet til anvendelse i spildevands- og vandforsyningsapplikationer og kan ved hjælp af eksternt udstyr bl.a. anvendes til H2S detektering, niveaumåling, overløbsregistreringer og til registrering af nedbørshændelser.

GEKKO kan kommunikere via standard MODBUS TCP/IP, SMS-kommandoer eller SigFox IOT-protokol. Kommunikation sker via det indbyggede 4G eller SigFox modem på sit eget printkort. Dette giver mulighed for at opgradere kommunikationsplatformen til fremtidige kommunikationsformer uden at erstatte hele dataloggeren.

GEKKO har en USB-grænseflade til programmering og download af data. GEKKO kan samle og logge forskellige typer data.

GEKKO er dansk udviklet og produceret, samt overholder alle specifikationer for elektronik komponenter, som placeres i vanskelige miljøer.

AcowaCore

Om AcowaCore

AcowaCore er et databehandlingsprogram som anvendes til at opsamle data både fra vores SigFox baserede FireFly og vores 4G og SigFox baserede GEKKO data loggere og omdanne disse til en standard ModBus protokol. Disse data kan derfor returneres direkte til brugerens eget SRO-system uden det er nødvendigt med anden driver konfiguration.

Som noget helt unikt kan AcowaCore behandle eventbaserede logninger fra vores GEKKO datalogger og returnere disse data i et format, der kan anvendes i alle SRO-systemer. Samtidigt muliggør AcowaCore at alle data omkring overløbsbygværker, overløbskantsprofil og betingelser kun behandles et sted – Nemlig direkte i AcowaCore. Derved kan man nøjes med at lave eventuelle ændringer et sted, uden at skulle ud til alle sine enheder.

Det der gør AcowaCore helt unikt, er visualiseringsplatformen AcowaDash. AcowaDash muliggør en brugerdefineret brugerflade som er intuitiv og let forståeligt. De enkelte brugere kan inddeles på forskellige niveauer, således alle er trygge ved at anvende AcowaDash.



Installation

Spændingsforsyning

GEKKO skal tilsluttes forsyningsspænding ud fra nedenstående specifikationer.

Fysiske mål

For installation af GEKKO kan nedenstående mål være nødvendige.

Mål (B x H x D)	L=186mm, B=156mm, H= 60mm
Vægt	620g uden batterier
Lednings tilslutning	0.5–2,5 mm ²
Vibration (sinusformet)	10-500Hz, 1G
Frit fald	30 cm
Kapslings klasse	IP 67

Omgivelser

Luftfugtighed	10% - 95% ikke kondenserende luft	
Funktionsdygtig temperatur	-20°C til +50°C	
Opbevarings og lager temperatur	-20°C til +60°C	
Funktionsdygtig højde	Maks. 2000m over havets overflade	
Opstartstid total	20-120 sek. (afhængig af GSM-net)	

Indbygget strømforsyning

GEKKO har en intern strømforsyning som er beregnet for spændingsforsyning af sensorer og digitale indgangs signaler. Strømforsyningsudgang +V:

Udgangs spænding	15V DC
Udgangs strøm	Max 100mA
Tolerance	+ / - 20%

Analog indgang

GEKKO er opbygget med to analoge indgang 0-20 mA / 4-20 mA.

Antal analoge mA indgange	2
Elektrisk isoleret	Nej
Måle område	0 / 4–20mA
Input impedans	Ca. 100 Ω
Målenøjagtighed	+/- 1% af FS
Signalområde	0-24mA / 0–30V DC
Signal frekvens	Maks. 100 Hz
Kabel/signal længde	Maks. 30m

Digitale indgange med option for 0-10V analog

GEKKO er opbygget med 4 digitale indgange hvoraf de 2 kan vælges som 0-10V analoge spændingsindgange.

Antal digitale indgange	2 aktiv høj / 2 aktiv lav
Elektrisk isoleret	Nej
Digitalt signal	Lav < 1V / < 2,5mA
	Høj > 12V / > 4mA
Analogt signal måleområde	0–10V DC



Analogt signal impedans	Са. 20КΩ
Målenøjagtighed	+/- 1% af FS
Signalområde (min/maks.)	0–30V DC
Signal frekvens	Maks. 100 Hz
Kabel/signal længde	Maks. 30m

7



Betjening

Overblik





AcowaZoo

Tilslutning til PC

USB Forbindelse

GEKKO dataloggeren tilsluttes PC med et Micro-USB stik på siden af enheden. AcowaZoo vil herefter oprette forbindelse til enheden for konfiguration.

Når AcowaZoo programmet starter vil det løbende forsøge at etablere kontakt til en GEKKO via USBtilslutning.

AcowaZoo Installation

Driverinstallation

Inden installation af AcowaZoo skal der På PC'er med *Windows 7* eller *Windows 8* installeres en ekstra driverfil til kommunikation via USB-porten.

Højreklik på filen "fsl_ucwxp.inf" og vælg "installer". Windows vil spørge efter tilladelse til at installere. Filen er placeret i "driver"-mappen under "AcowaZoo" mappen.

Programinstallation

AcowaZoo kan installeres på computere med Windows 7, 8, eller 10. Kør programmet "AcowaZoosetup.exe" ("AcowaZooSetup_32bit.exe" på 32-bit operativsystemer) og følg instruktionerne på skærmen:

🔂 Setup - AcowaZoo 1.0.1.0 — 🗆 🗙	
Select Additional Tasks	
Which additional tasks should be performed?	
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing AcowaZoo, then click Next.	
Additional shortcuts:	
Create a desktop shortcut	Vælg om der ønskes genvej på Skrivebordet Tryk derefter " <i>Next</i> "
Next > Cancel	
	1



🔂 Setup - AcowaZoo 1.0.1.0 — 🗆 🗙	
Ready to Install Setup is now ready to begin installing AcowaZoo on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings. Additional stasks: Additional shortcuts: Create a desktop shortcut	Tryk "Install"
Setup - AcowaZoo 1.0.1.0	Vælg om AcowaZoo skal startes efter installation Tryk "Finish"



Opsætning

AcowaZoo brugerflade

Overblik

Funktionsknapper/menu (side 8)			
Indstillingsvalg (side 10)	AL 1 Alium for spinal (2,21) in 3 alice 4-20 mit Advances alice for sea divisiones 502) Advances alice for sea divisiones 502) Advances alice for sea divisiones 5021 Agenetication (2) Advances alice for sea divisiones 5021 Advances for Agrig grammendes Tag (grammendes) (5) Advances for Agrig grammendes (5) Advances (5) Advan	Lis di accesso Anin facile grantente Lis da tra articular Lis da tra articular	
Engen - Bekklinger Inger - Bekklinger Inger - Bekklinger Inger - Bekklinger	Indstillinger for indgar (side 11)	Andre (and an y actival i forg) an alternative circula Sec. Antropycone Construction and activation (Addre 3. Sec Addresses 20) and constructioned formediates i reducedor during of for Addressynamics	
Detaljer (side 11)			

Funktionsknapper

Funktioner forbundet med skrivning og læsning fra GEKKO og disk.

	Hent konfiguration fra disk Indlæs konfiguration fra harddisk, usb-drev osv.
\bigcirc	Skriv konfiguration til disk Gem konfiguration på harddisk, usb-drev osv.
	Hent standardkonfiguration Vælg og indlæs en typisk GEKKO konfiguration
×	Backup funktion Kopierer og spejler alle tællere i GEKKO loggeren.



\bigcirc	Hent konfiguration fra GEKKO datalogger Indlæser indstillinger fra den tilsluttede GEKKO
J	Skriv konfiguration fra GEKKO datalogger Skriver de aktuelle indstillinger til den tilsluttede GEKKO datalogger
	Forbind til AcowaCore Indlæs og skriv aktuelle indstillinger til den en GEKKO datalogger via AcowaCore
Ø <mark>6</mark>	Device indstillinger Udvidede indstillinger (Læs mere på side 13.)
~	Vis status Overvågning og status bits (Læs mere på side 14.)
Z	Grafisk visning / Skema visning Skift mellem visning af indstillinger i grafiske menuer og visning af indstillinger i skemaform (oversigt over ModBus registre i GEKKO loggeren)
<i>~</i>	Ny AcowaZoo version Opdaterer AcowaZoo firmware (Vises kun vis der er en nyere version tilgængelig)
****	Sprogvalg Vælg det ønskede sprog

Funktionsmenu

Filer





Vis



Funktioner





Opdatering af device firmware.

Acowa Firmware Updater v1.0.6 X Popen Flash Acowa Firmware Updater v1.0.6 X Flash Status: USB Connected	Acowa firmware updater: Ved valg af firmware opdatering lukker AcowaZoo ned og åbner i stedet et opdateringssoftware. Tilkobl den ønskede device via USB-porten. Status vil ændres til: USB connected. Herefter skal man trykke på mappen "Open"
Kone Sana Avernyatan Sana Avernyatan Sana Avernyatan Sana Avernyatan Sana Avernyatan Sana Sana Sana Sana Sana Sana San	Vælg den ønskede firmwarefil og tryk "Åbn"
Acowa Firmware Updater v1.0.6 × Popen Finsh Risch INSTRUMENTS Status: Firmware foaded	Status ændres herefter til: Firmware loaded. Tryk herefter på ikonet "Flash"
Acowa Firmware Updater v1.0.6 × Popen Plash Popen Plash Succesfully Reashed Succesfully Reashed	Status ændres herefter til: Flashing. Når devicen er opdateret vil den komme med status af: Succesfully flashed. Programmet lukkes herefter ned og AcowaZoo åbnes på ny.

Hjælp





Indstillingsvalg



GEKKO detaljer

Logger - Indstillinger Gekko Tilsluttet via USB på port: COMB		Her meddeles om der er tilsluttet en GEKKO og på hvilken USB port der er forbindelse.
Gekko navn Forsyningsselskab Geografisk placering PLC ID Stations ID Timeout for GPRS kommunikation i sek. APN TCP-port Tidssynkronisering fra GSM mast UTC eller lokal tid Tildelt IP-adresse (fra udbyder) SIM kort PIN i brug SIM kort PIN Brugernavn Adgangskode	GEKKO 1 1 1 1 30 INTERNET 502 Fra - Til UTC - Lok Nej - Ja 0	 IMEI nummer som anvendes i forbindelse med forbindelse til AcowaCore GEKKO navn (Typisk bygværksnummer) Geografisk placering (Installationsadresse) PLC ID (Anvendes ikke) Stations ID (Fortløbende nummer) APN for Secure netværk TCP-port (Typisk port 502) SIM kort PIN i brug (anvendes ved PIN kode) SIM Kort PIN (Udfyldes hvis det er nødvendigt)



Logger - Indstillinger

Her beskrives indstillinger for dataloggerens opkalds- og logningsintervaller.

Logoor	 Indetillinger
LUUUUCI	- II IUSUIIII IYEI

Logger - Indstillinger	
Log interval i minutter	5 ÷
Opkaldsinterval i minutter	720 <u>÷</u>
Event-signal	Ikke i brug 💌
Event-loginterval i minutter	5
Event-opkaldsinterval i minutter	0

GEKKO datalogger har muligheder for standard logning samt en intensiveret logning ved en event. Standard log og opkaldsinterval defineres altid i dataloggeren.

Event-signal	Ikke i brug 💌
	Ikke i brug
Event-loginterval i minutter	AI1 - Høj grænse
Disease and additional states that	AI1 - Lav grænse
Event-opkalusinter val i minutter	AI2 - Høj grænse
	AI2 - Lav grænse
	DI1
	DI2
	DI3
	DI4
	AII - Høj alarmgrænse
	A12 - Høj alaringrænse

Event baseret logning muliggør et differentieret logge- og opkaldsinterval i forhold til standard logge- og opkaldsinterval. Det skal fastslås hvad der starter den eventbaserede log. Dette gøres ved at vælge den ønskede mulighed under event-signal. Typisk vil der være tale om enten en grænseværdi (Al1 – Høj grænse) på den analoge indgang eller en mekanisk indgang (vippe eller lignende på DI3).

AI 1

2022 Navn for signal 2002 0-20 mA eller 4-20 mA

2005 Opstartstid i sekunder 2006 Høj grænserelæ i brug 2032Navn for høj grænserelæ

2003 Minimumskalering (eks: 5m skaleres 500) 2004 Maksimumskalering (eks: 5m skaleres 500)

2007Høj grænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50) 2008Høj grænse forsinkelse i sekunder 2009Alarm ved høj grænse i brug 2010 Høj alarmgrænse i brug 2052Navn for høj alarmgrænse



Indstillinger for indgange

Her beskrives indstillinger for indgange samt anden logik i GEKKO loggeren. De enkelte sider vælges i Indstillingsvalg.

ange samt anden log vælges i Indstillingsv	gik i valg.	AI1	AI2	DI1	DI2	DI3	DI4
							Analog 1
						0/20 mA	4/20 mA 0 ÷ 500 ÷ 5 ÷
AI1 HIGH 90 ÷ 5 ÷	2014 Lav grænser 2042Navn for lav 2015Lav grænse f 2016Lav grænse f 2017Alarm ved lav	relæ i brug grænserelæ setpunkt forsinkelse i sekund / grænse i brug	ler				AI1LOW 5 ÷ 5 ÷
	2018 Lav alarmgra	ænse i brug					
	2062Navn for lav 2019Lav alarmgra	alarmgrænse ense setpunkt (eks ense forsinkelse i si	: 0.5m skaleres : ekunder	50)			0÷

Analog Indgang (AI1 og AI2)

2011Høj alarmgrænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50) 2012Høj alarmgrænse forsinkelse i sekunder 2013Alarm ved høj alarmgrænse

De analoge indgange på GEKKO loggeren er standard 0-20/4-20 mA indgange, hvortil der kan tilsluttes tryktransmitter eller andet måleudstyr.

Funktionerne for indgangene kan indstilles i AcowaZoo når der vælges AI1 eller AI2 i Indstillingsvalget. AI1 og AI2 indeholder følgende indstillinger:

2021Alarm ved lav alarmgrænse

Indstilling for AI1 og AI2	Funktion	Bemærkninger
0-20mA eller 4-20mA	Skalering af indgangen efter måleudstyr	
Minimumskalering	Aflæsningsværdi for minimumsmåling	Med 2 decimaler (500 = 5,00)
Maksimumskalering	Aflæsningsværdi for maksimumsmåling	Med 2 decimaler (500 = 5,00)
Høj grænserelæ i brug	Aktiver Høj grænse funktion	0=deaktiveret, 1=aktiveret
Navn for høj grænserelæ	Navngivning	Anvendes i alarmliste og SMS
Høj grænse setpunkt	Definer høj grænseværdi	
Høj grænse forsinkelse	Signalforsinkelse	Angives i sekunder
Alarm ved høj grænse	Aktiver alarmsignal	0=Lokal signal, 1=alarmsignal
Lav grænserelæ i brug	aktiver lav grænse funktion	0=deaktiveret, 1=aktiveret
Navn for lav grænserelæ	Navngivning	anvendes i alarmliste og SMS
Lav grænse setpunkt	Definer lav grænseværdi	
Lav grænse forsinkelse	Signalforsinkelse	Angives i sekunder
Alarm ved lav grænse	Aktiver alarmsignal	0=Lokal signal, 1=alarmsignal

Skaleringer for Al1 og Al2

Det er muligt at vælge mellem 2 typer mA målinger. Enten "0-20 mA" eller den mest almindelige "4-20 mA". Min./maks. Skalering indtastes med den ønskede opløsning. Eks.: en tryktransmitter med måleområdet 0-5m ønskes anvendt, hvor man ønsker at kunne aflæse niveauet i cm. Her indtastes min=0 og maks.=500.

Grænserelæer

Der kan konfigureres grænserelæer for høj/lav grænseniveauer. For begge typer grænser gælder at funktionen kan aktiveres/deaktiveres, signal kan navngives med en label der anvendes som tekst i en alarmliste og i SMS-alarmering.



Der kan sættes værdier, hvor høj/lav grænserelæer aktiveres, og hertil kan knyttes en forsinkelse, så en grænseværdi skal være overskredet i en given tid inden signalet, registreres som aktivt. Det kan vælges om signalet skal afsendes som alarm eller kan skal optræde som en lokal alarm.

Ved ønske om alarm (Sandt overløb i gang) i forbindelse med anvendelse af GEKKO for overløbsregistreringer, sættes grænseværdien med samme værdi som værdien for overløbskanten. Ydermere sættes der flueben i valgmulighederne *"Høj grænserelæ i brug"* og i *"Alarm ved høj grænse i brug"*.

Digitale Indgange (I1-I4)

2096 Navn for signal				DI1
2072 Funktionsvalg			Standard DI	<u>•</u>
DI indstillinger				
2073 Normally Open - Normally Closed			Normally Open	<u> </u>
2074 Opstartstid i sekunder				1 🛨
2076 Alarm signal				
VI indstillinger				
2077 Minimumskalering (eks. 20A skaleres 200)				0 +
2078 Maksimumskalering (eks. 20A skaleres 200)				0 ÷
2079 Opstartstid i sekunder				5 🕂
2080 Høj grænserelæ i brug		2084 Høj alarmgrænse i brug		
2106 Navn for høj grænserelæ		2126 Navn for høj alarmgrænse]
2081 Høj grænse setpunkt (eks: 1m skaleres 10)	0 ÷	2085 Høj alarmgrænse setpunkt (eks: 1m skaleres 10)		0 ÷
2082 Høj grænse forsinkelse i sekunder	0 ÷	2086 Høj alarmgrænse forsinkelse i sekunder		0 ÷
2083 Alarm ved høj grænse i brug		2087 Alarm ved høj alarmgrænse		
2088 Lav grænserelæ i brug		2092 Lav alarmgrænse i brug		
2116 Navn for lav grænserelæ		2136 Navn for lav alarmgrænse		
2089 Lav grænse setpunkt (eks: 1m skaleres 10)	0 ÷	2093 Lav alarmgrænse setpunkt (eks: 1m skaleres 10)		0 🕂
2090 Lav grænse forsinkelse i sekunder	0 ÷	2094 Lav alarmgrænse forsinkelse i sekunder		0
2091 Alarm ved lav grænse i brug		2095 Alarm ved lav alarmgrænse		

I1-2 indgange på GEKKO loggeren kan anvendes som enten standard 0-10 V indgange, eller standard DI hvor "0" <5V og "1" > 12V.

DI3-4 er enten standard DI hvor "0" <5V og "1" > 12V eller puls indgange.

Funktionerne for indgangen kan indstilles i AcowaZoo når der vælges I1-4 i Indstillingsvalget. VI1-2 indeholder følgende indstillinger: AI1 AI2 DI1 DI2 DI3 DI4

Indstilling for VI1-2	Funktion	Bemærkninger
Navn for signal	Navngivning	Til brug for alarmliste/sms-alarm
Funktionsvalg	Valg af prædefinerede funktioner	
Normally open/closed	Polaritet af signal	
On forsinkelse i sekunder	Signalforsinkelse	Forsinkelse indtastes i sek.
Off-forsinkelse i sekunder	Signalforsinkelse	Er ikke indført
Alarmsignal	Aktiver alarmsignal	0=Lokal signal, 1=alarmsignal
VI indstillinger		
Minimumskalering	Aflæsningsværdi for minimumsmåling	Med 1 dec. (20 = 2,0)
Maksimumskalering	Aflæsningsværdi for maksimumsmåling	Med 1 dec. (20 = 2,0)
Midling i sekunder	Midling af aflæsningsmåling	



Indstilling for VI1-2	Funktion	Bemærkninger
Høj grænserelæ i brug	Aktiver høj grænse funktion	0=deaktiveret, 1=aktiveret
Navn for høj grænserelæ	Navngivning	Til brug for alarmliste/sms-alarm
Høj grænserelæ setpunkt	Definer høj grænseværdi	
Høj grænserelæ forsinkelse	Signalforsinkelse	
Alarm ved høj grænserelæ	Aktiver alarmsignal	0=Lokal signal, 1=alarmsignal
Høj alarmgrænse i brug	Aktiver høj alarmgrænse funktion	0=deaktiveret, 1=aktiveret
Navn for høj alarmgrænse	Navngivning	Til brug for alarmliste/sms-alarm
Høj alarmgrænse setpunkt	Definer høj alarmgrænse værdi	
Høj alarmgrænse forsinkelse	Signalforsinkelse	0=Lokal signal, 1=alarmsignal
Alarm ved høj alarmgrænse	Aktiver alarmsignal	0=Lokal signal, 1=alarmsignal
Lav grænse i brug	Aktiver lav grænse funktion	
Navn for lav grænse	Navngivning	Til brug for alarmliste/sms-alarm
Lav grænse setpunkt	Definer lav grænseværdi	
Lav grænse forsinkelse		Angives i sekunder
Alarm ved lav grænse i brug		0=Lokal signal, 1=alarmsignal
Lav alarmgrænse i brug	Aktiver lav alarmgrænse funktion	
Navn for lav alarmgrænse	Navngivning	Til brug for alarmliste/sms-alarm
Lav alarmgrænse setpunkt	Definer lav alarmgrænse værdi	
Lav alarmgrænse forsinkelse		Angives i sekunder
Alarm ved lav grænse		0=Lokal signal, 1=alarmsignal

Følgende funktioner for DI1-2 kan vælges:

Standard DI-funktion: kan anvendes til at undersøge tilstanden på et ønsket digitalt signal.

Standard VI funktion (0-10V): kan skaleres og vise den skalerede værdi. Der er tilknyttet høj/lav grænser til signalet, der hermed kan aktivere en alarm hvis grænserne overskrides.

Følgende funktioner for DI3-4 kan vælges:

Standard DI-funktion: kan anvendes til at tælle pulser eller undersøge tilstanden på et ønsket digitalt signal.

DI3 anvendes ydermere til funktionen event signal (eventlog) for anvendelse af f.eks. en niveauvippe. Ønskes der alarmering ved denne eventlog i gang sættes der flueben i valgmuligheden "Alarm signal".



Forbind med AcowaCore

For at aktivere forbind via AcowaCore vinduet, klikkes på flg. Symbol:

Herved fremkommer flg. Vindue.

💐 Forbindelse til	Aco	waCore	×	< 1	Al	
AcowaCore Server	detalj	er			Te D:	
AcowaCore Ip-Adre	sse	127.0.0.1	1			
Port		5432	2		Li	
rugernavn		acowazooreader				
lgangskode		•••••] 🗚	Al	
Test Forbindelse		Ikke Testet		-	Te	Forbundet
		4 Forbind Fo	ortryd		Pi	

- 1. Indtast AcowaCore IP-adressen i feltet her. Kendes denne ikke kan den findes på den server hvorpå AcowaCore er installeret
- 2. Definer port for kommunikation (som standard opsættes port til 5432)
- 3. Kan anvendes til at teste sin forbindelse, feltet i venstre side "ikke testet" ændres til grøn farve med teksten "forbundet" når alt er opsat korrekt.
- 4. Forbind til AcowaCore. Vælges denne kommer der et lignende billede frem som nedenstående.

💎 AcowaCore interface			_				
Gekkoer i AcowaCore							
¹ Geografisk Placering	Adresse	² Ventende konfigurationer	³ Seneste Kontakt	4			
Jakobs Skrivebord	Gekko Config Tester	1	2020-12-22 08:44:00	Rediger			
Henriks Skrivebord	HL Test Gekko	0	2020-12-23 05:00:00	Rediger			
CEP Sommerhus	Beaver Test Spider	0	None	Rediger			
Jans Skrivebord	Gekko Config Tester 3	0	2020-11-30 11:16:00	Rediger			

- 1. Identifikation på den enkelte device. Denne information hentes fra AcowaCore og er derfor defineret der.
- 2. Ventende konfigurationer. Listevisning over ventende ændringer der mangler at blive skrevet til dataloggeren. Ved næste kontakt mellem AcowaCore og dataloggeren vil disse ændringer blive skrevet ud i dataloggeren.
- 3. Seneste kontakt. Hvornår har der sidst været kontakt mellem dataloggeren og AcowaCore
- 4. Rediger. Her vælges hvilken datalogger man ønsker at redigere. Ved valg af datalogger hentes konfigurationsfilen i AcowaCore og gøres tilgængelig for ændringer i AcowaZoo. Billedet i AcowaZoo afviger ikke fra standardopsætningsbillederne.





- I venstre side af skærmen vil man nu kunne se at GEKKO er tilkoblet via AcowaCore. Det er vigtigt at understrege at der er tale om en enhed der er i "dvale" og derved er man ikke online med dataloggeren. Eventuelle setpunkts ændringer skrives først til GEKKO ved næste kommunikation. Opkaldsinterval defineres under logger indstilling.
- 2. Her kan der skiftes mellem de enkelte enheder. Trykkes der på knappen vil ovenstående menu komme frem igen.
- 3. Luk forbindelse. Lukker forbindelsen mellem AcowaZoo og AcowaCore.



- 1. Hvis der foretages en konfigurationsændring, så markeres den ønskede ændring med **fed** skrifttype.
- 2. Efter ønskede ændringer vælges der "Skriv konfiguration til device" i top menuen



∱ 🕹 🛜 🏟 🍕 ↔ 🗵 🖶⇔⊖⊖	
AT 1	
Navn for signal	Niveau
0-20 mA eller 4-20 mA Minimumskalering (eks: 5m skaleres 500) Maksimumskalering (eks: 5m skaleres 500) Opstartstid i sekunder	0/20 mA 4/29 mA 0 순 1000 순 12 순
Høj grænserelæ i brug	Lav grænserelæ i brug
Navn for høj grænserelæ Overløbsriveau Høj grænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50) 1 Høj grænse forsinkelse i sekunder 5 Alarm ved høj grænse i brug I	Navn for lav grænserelæ Al1LOW Lav grænse setpunkt 5 ÷ Lav grænse forsinkelse i sekunder: 5 ÷ Alarm ved lav grænse i brug
Høj alarmgrænse i brug	Lav alarmgrænse i brug
Navn for høj alarmgrænse Eventlog Høj alarmgrænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50) 300 ± Høj alarmgrænse forsinkelse i sekunder 5 ± Alarm ved høj alarmgrænse 🗹	Navn for lav alarmgrænse Lav slarmgrænse setpunkt (eks: 0, 5m skalenes 50) Lav alarmgrænse forsinkelse i sekunder Alarm ved lav alarmgrænse

1. Feltet med ændring ændres nu til en orange farve og derved er ændringen skrevet til AcowaCore og klar til at blive skrevet ud i dataloggeren.

< AcowaCore interface			_		\times
Gekkoer i AcowaCore					
Geografisk Placering	Adresse	Ventende konfigurationer	Seneste Kontakt	^	
Jakobs Skrivebord	Gekko Config Tester	1	2020-12-22 08:44:00	Rediger	
Henriks Skrivebord	HL Test Gekko	1	2020-12-23 05:00:00	Rediger	
CEP Sommerhus	Beaver Test Spider	0	None	Rediger	
Jans Skrivebord	Gekko Config Tester 3	0	2020-11-30 11:16:00	Rediger	

Ønsker man at sikre at der er ventende konfigurationer i AcowaCore til de enkelte enheder. Kan der trykkes på "skift GEKKO" i venstre side af skærmen. Herefter åbner ovenstående menu og man vil nu kunne se at der er afventende konfigurationer på den enkelte GEKKO. Tallet indikerer hvor mange ændringer der er foretaget. Ønsker man efterfølgende at ændre et andet parameter i dataloggeren som man ikke fik med i første omgang, kan man blot lave ændringen med det samme. Herefter ændres tallet for ventende konfigurationer til 2 eller mere. Tallet indikerer hvor mange parametre der er ændret i AcowaCore i forhold til den opsætning som er i dataloggeren, ikke hvor mange gange man har foretaget ændringer.



For at aktivere Online vinduet, klikkes på flg. Symbol:

Herved fremkommer flg. Vindue.



Rapportering og Alarmer:

Udvidede Indstillinger			
Rapportering og Alarmer Reverse Comm Modem Setup			
Daglig SMS status			
Daglig SMS status i brug Modtagers telefonn: tidspunkt på dagen (i hele timer) Tidspunkt for dagsrapport			
Alarmer			
Alarm 1		Alarm 3	
Alarmtype Telefonnummer 1 Pause mellem alarmopkald i sek.	Bike i brug ▼ 60 ±	Alarmtype Telefonnummer 3 Pause mellem alarmopkald i sek.	like i brug ▼ 60 ÷
Alarm 2		Alarm 4	
Alarmtype Telefonnummer 2 Pause mellem alarmopkald i sek.	likke i brug ▼ 60 ±	Alarmtype Telefonnummer 4 Pause mellem alarmopkald i sek.	likke i brug

Hvis GEKKO loggeren anvendes som en stand-alone enhed, der ikke er forbundet til et SCADA-system via AcowaCore, har man mulighed for at få tilsendt en daglig status sms og alarm sms'er i tilfælde af en alarmtilstand.

For daglig status SMS skal flg. Parameter anvendes: "Daglig SMS-status i brug" til at aktivere funktionen.

"Modtagers telefonnr." der er kun én bruger der kan modtage en status-sms.

"Tidspunkt på dagen (i hele timer)" ønsker man en status SMS f.eks. kl. 09:00, indtastes værdien 9.

Det er muligt at få afsendt alarmer til 4 forskellige modtagere. Man kan anvende SMS eller opringning som signalering og man skal indtaste en forsinkelse mellem hver alarmering på listen. Ved SMS er en typisk forsinkelse på 60 sek. Ved opringning vil det typisk være 300 sek.

Reverse Comm (Anvendes sjældent):

Udvidede Indstillinger							
Rapportering og Alarmer Overløbsregistrering Reverse Comm							
Kommunikation fra Spider til SCADA							
IP Adresse		0.0.0.0					
TCP-port	1025						

Her indtastes IP-adressen og TCP-port for den server hvorpå AcowaCore er installeret. GEKKO loggeren vil herefter være TCP-klient og oprette forbindelsen ind til SCADA-systemet via AcowaCore.

Modem Setup:

For at sikre optimere batterilevetiden kan man under denne menu definere forholdene for modemmet i GEKKO dataloggeren.



Rapportering og Alarmer Reverse Comm Modem Setup						
Modem Setup						
Operatør-ID (0=auto) - referenceliste: <u>www.mcc-mnc.com</u>	0					
Mobilbånd (0=auto)	auto					
	auto 2G					
	3G 4G					

Det er muligt at fastlåse dataloggeren på en specifik operatør og mobilnetværk. Det ønskede operatør ID kan findes ved at trykke på linket for referenceliste. Det kan være en fordel at indtaste sin mobilleverandør, da GEKKO dataloggeren derved hurtigere får tildelt en IP-adresse. Ligeledes kan det i nogle tilfælde være en fordel at fastlåse dataloggeren på et specifik databånd, dette gøres typisk i tilfælde af dårlig 4G dækning eller i tilfælde af at SIM kortet ikke understøtter 4G kommunikation. I disse tilfælde skal der vælges 2G kommunikation.



Monitorering

Online værdier

For at aktivere Online vinduet, klikkes på flg. symbol:

Herved fremkommer flg. vindue.



Status og overvågning			
Overvågning			
Online Status			
	411	A17	
1 Sensor Supply (1+2) Bia T	4		5
2 Data transmission			
3 Batterinonitor Batteri 1 Batteri 2 3.63 V 3.63 V			10 - 13 - 09
			13 / 07 + 2020
			Tildelt IP adresse
			GSM-Signalstyrke
	-124	Q	antillitit
			Simkort Status Pin OK
			Reset Modem
4 Skaleret Verdi -124 0 0 0 0 0	out - Status-bits	_	

- 1. Det er muligt at tænde for forsyningen til de analoge indgange, således man kan forsyne og aflæse en øjebliksværdi på det måleudstyr man har tilkoblet (Felt 4.)
- 2. Ved at trykke på start, starter GEKKO dataloggeren sit modem op, således man kan teste sin signalstyrke, samt se sin IP-adresse (Kun 4G version) (Felt 5.).
- 3. Her kan aflæses batterispændingsstatus på begge batterier.
- 4. Oversigtsbillede over de analoge og digitale indgange. Her finder man status på sine indgange på GEKKO dataloggeren. De analoge værdier kan læses som graf og som tekst.
- 5. Status billede over GEKKO dataloggerens tid, dato og kommunikation. Her findes information omkring IPadresse (kun 4G version), GSM-signalstyrke (ved aktiv kommunikation vil der under signalstyrke skrives hvilket databånd GEKKO er logget på). Ydermere kan tid og dato aflæses for GEKKO. GEKKO datalogger synkroniserer selv med GSM-masten ved 4G, anvendes der SigFox modem, kan tid og dato indstilles via synkronisering med PC. Dette gøres ved at klikke på feltet med klokken og sige ja til synkronisering. Kommunikations informationer er kun tilgængelige når dataloggeren er vågen og den har opstartet kommunikation.



Grafisk Visning / Skema Visning

For at aktivere grafisk visning/skema visningsvinduet, klikkes på flg. symbol:



Herved fremkommer flg. vindue

Redig	er registre	Online registre Input registre						
Filter								
-	Denster	Persternen	min	may	Recipiumica		Onclust UperA	
1	2001	Modbus/Comfr ID	0	247	PLCID	1		
2	2002	Station ID	1	65535	Stations ID	1		
3	2003	Al - 0/20 mA or 4/20 mA	ö	1	0-20 mA eller 4-20 mA	1		
4	2004	Al - 0% scale	- 3000	0 30000	Minimumskalering (eks: 5m skaleres 500)	D		
5	2005	Al - 100% scale	- 3000	0 30000	Maksimumskalering (eks: 5m skaleres 500)	500		
6	2006	Al - Averaging in secs.	0	60	Midling i sekunder	0		
7	2007	Al - high limit in use	0	1	Høj grænserelæ i brug	1		
8	2008	Al - high limit set point	- 3000	0 30000	Høj grænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50)	90		
9	2009	Al - high limit delay in secs.	0	60000	Høj grænse forsinkelse i sekunder	5		
10	2010	Al - high limit alarm call	0	1	Alarm ved høj grænse i brug	0		
11	2011	Al - high alarm limit in use	0	1	Høj alarmgrænse i brug	٥		
12	2012	Al - high alarm limit set point	-3000	00 30000	Høy alarmgrænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50)	0		
13	2013	Al - high alarm limit delay in secs.	0	60000	Høj alarmgrænse forsinkelse i sekunder	0		
14	2014	Al - high alarm limit alarm call	ų	1	Alarm ved høj alarmgrænse	D		
15	2015	Al - low limit in use	0	1	Lav grænserelæ i brug	1		
16	2016	Al - low limit set point	-3000	0 30000	Lav grænse setpunkt	10		
17	2017	Al - low limit delay in secs.	0	60000	Lav grænse forsinkelse i sekunder	5		
18	2018	Al - low limit alarm call	0	t	Alarm ved lav grænse i brug	0		
19	2019	Al - low alarm limit in use	0	1	Lav alarmgrænse i brug	0		
20	2020	Al - low alarm limit set point	-3000	0 30000	Lav alarmgrænse setpunkt (eks: 0.5m skaleres 50)	0		
21	2021	Al - low alarm limit delay in secs.	.0	60000	Lav alarmgrænse forsinkelse i sekunder	0		
22	2022	Al - low alarm limit alarm call	0	1	Alarm ved lav alarmgrænse	0		
23	2023	Al - Label			Navn for Analog Indgang	0		
24	2033	Al - High Limit Label			Navn for høj grænserelæ	٥		
25	2043	Al - Low Limit Label			Navn for lav grænserelæ	o		

I denne menu kan man få det fulde overblik over alle registre. Her kan man direkte redigere i registre og se online værdier.

Ønsker man at søge specifikke registre kan man anvende filter funktionen. Filterfunktionen kan anvendes både på registernummer, beskrivelse og navn.

Ønsker man at se online- eller input værdier, vælges fanen med "onlineværdier" eller "input registre".

Ønsker man her at filtrere kan man anvende funktionerne "start adresse" eller "filter". Anvender man start adresse findes den ønskede adresse og de efterfølgende 100 registre. Filter funktionen viser den specifikke søgeværdi. Ved ændringer anvendes "genindlæs data" for at opdatere søgefunktionen.

Rede	er recistrie	Online real	stre Inout rece	etre	1		
Star	adresse (s	i Leses 100	registre): 0				
					Genindi	es data	
Filter	e ændring: :	2020-07-1	4 12:19:49				
	Adresse	Register	Værdi (s.16)	Værdi (u32)		Værð	*
1	0	1	1				
2	t.	2	0	1	2		
3	2	3	1		1		
4	3	4	0	1	1		
5	4	5	12		12		
6	5	6	0	12			
Ι.							



Registerliste fra AcowaCore "quick-guide"

Analog	Signal	INT32	INT32	INT32:BIT	INT32	INT32:BIT
		Aktuel værdi	Indstilling for Høj grænse 1	Alarm for Høj grænse 1	Alarm for Høj grænse 2	Alarm for Høj grænse 2
	4-20mA	20	2007	8:0	2011	8:1
	4-20mA	30	2377	8:4	2381	8:5
	0-10V DC	32	2081	6:0	2085	6:15
	0-10V DC	34	2155	6:1	2159	6:16
			"READ ONLY"	"READ ONLY"	"READ ONLY"	"READ ONLY"

Analog	Signal	INT32	INT32:BIT	INT32	INT32:BIT
		Indstilling for lav grænse 1	Alarm for lav grænse 1	Alarm for lav grænse 2	Alarm for lav grænse 2
Al 1	4-20mA	2015	8:2	2019	8:3
AI 2	4-20mA	2585	8:6	2389	8:7
VI 1	0-10V DC	2089	6:8	2093	6:23
VI 2	0-10V DC	2163	6:9	2167	6:24
Beskrivelse		"READ ONLY"	"READ ONLY"	"READ ONLY"	"READ ONLY"

Input	Signal	INT32:BIT	UINT32	UINT32	
		Status / Alarm	Tæller antal total	Tæller varighed total	
DI 1	DI1-VI1	4:0	500	540	
DI 2	DI2 -VI2	4:1	502	542	
DI 3	DI3 - Pulse	4:2	504	544	
DI 4	DI4 - Pulse	4:3	506	546	
Beskrivelse				(2 decimaler)	

Log indgange	IR:INT16	INT16
Log interval		2887
Log interval (Event)		2888
Opkaldsinterval		2568
Opkaldsinterval (Event)		2445
Beskrivelse		(MInutter) "READ ONLY"
Analog log A1 10.000 punkter	0 - 9999	
Analog log A2 10.000 punkter	10000 - 19999	
Analog log V1 10.000 punkter	20000 - 29999	
Analog log V2 10.000 punkter	30000 - 39999	
Digital log DI1 10.000 punkter	40000:0	
Digital log DI2 10.000 punkter	40000:1	
Digital log DI3 10.000 punkter	40000:2	
Digital log DI4 10.000 punkter	40000:3	
Pulstæller log DI3 10.000 punkter	50000 - 59999	
Beskrivelse	(Læses på input register)	



Tællere	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32	UINT32
	Antal i dag	Antal i går	Antal total	Varighed i dag	Varighed i går	Varighed total	Volumen i dag	Volumen i går	Volumen total
Sandt overløb (AI1)	100	128	156	108	136	164	116	144	172
Betinget overløb (AI1)	102	130	158	110	138	166	118	146	174
Sandt overløb (AI1)	200	228	256	208	236	264	216	244	272
Betinget overløb (AI1)	202	230	258	210	238	266	218	246	274
Beskrivelse	(Stk.)	(Stk.)	(Stk.)	(Sekunder)	(Sekunder)	(Sekunder)	(m³)	(m³)	(m³)

System information	UINT32
ld number	0
GSM-signal	94
Beskrivelse	0-100% (0 decimaler)
Batteri 1 spænding	58
Batteri 2 spænding	60
Beskrivelse	(2 decimaler)

Tid / Dato stempling for dataudveksling	UINT32
Tid siden sidste GEKKO kommunikation/aflæsning i sekunder (register nulstilles ved hver succesfuld kommunikation)	76
Sekunder siden 1970-01-01 (Unix tid)	78
Sekunder	80
Minutter	82
	84
Dag	86
Måned	88
	90



FREMTIDSSIKRET INSTRUMENTERING

Missionen for ACOWA Instruments er at levere kvalitetsprodukter til instrumentering baseret på den nyeste teknologi samt udster und avancerede og gennemtestede funktioner.

Udvikling i høj fart

Vælger du ACOWA Instruments, vælger du et fremtidssikret produkt.

Vores dygtige udviklere har konstant fingeren på pulsen og utsger for, at alle produkter, der bærer navnet ACOWA Instruments, er blandt de bedste på markedet.

Dansk fra inderst til yderst

Alle ACOWA's produkter er både udviklet og produceret i Danmark, såvel hardware som software. Al udvikling foregår desuden i tæt dialog med vores kunder.

Copyrights © All Rights Reserved ACOWA Intruments 2020

ACOWA INSTRUMENTS INDUSTRIVEJ 10, 8305 SAMSØ TLF.: +45 72 21 79 79 INFO@ACOWA.DK · WWW.ACOWA.DK

